

EGO Driver

外部コントロール

OUT: アウトプットレベルを調整します。

GAIN: サチュレーションレベルを調整します。

TONE: 音色を調整します。

VOICE: スイッチの操作と内部のコンデンサーを組み替える事で好みのトーンを選択します。

VOICE スイッチ (Middle): このペダルの基本となるトーン。(47nF)

VOICE スイッチ (Top): より低音を強調したトーン。(1uF)

VOICE スイッチ (Bottom): 端子ブロックに接続したコンデンサーを選択。

付属コンデンサー: 10nF (高音域を強調。), 22nF (中高音域を強調。出荷時取付。), 220nF (中低音域を強調。)

CLIP: スイッチの操作と内部のダイオードを組み替える事でクリッピングの変更が可能。

CLIP スイッチ (Top): このペダルの基本となる 1N914 diodes を選択。

CLIP スイッチ (Bottom): 端子ブロックに接続したダイオードを選択。

付属ダイオード: 1N4001 x 2 (深く、現代的なコンプレッション。),

LED 3mm red x 2 (より真空管的なサチュレーション。),

2N7000 x 2 + 1N34 x 1 (ギター本来のサウンドを損なわない自然な歪み。出荷時取付。)

内部コントロール

BASS: VOICE スイッチがトップ位置の時の低音ゲインを調整します。

CUSTOM: VOICE スイッチがボトム位置の時、端子ブロックに差し込まれたコンデンサーのゲインを調整します。

ご注意

- ・精密ドライバー (-) を使用し、ダイオード、コンデンサーの取付位置を間違わないように交換してください。
- ・パーツ交換の際は静電気に注意してください。また、ネジの締めすぎなどにも注意し作業してください。
- ・パーツ交換等に関する故障に関しましては保証対象外となります。予めご了承ください。

